



PD140N-SET

РУЧНОЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР
С БАЗОВОЙ СТАНЦИЕЙ ЗАРЯДКИ



Основные характеристики

- Обнаруживает ПМ на расстоянии 20 см
- Класс пыле-влаго защиты IP65
- Регулировка чувствительности
- Расширенное время непрерывной работы
- Автоматический режим низкого энергопотребления во время пауз досмотра
- Аккумуляторные батареи 2 x AA NiMH
- Зарядное устройство
- Стандартные и настраиваемые функции
- Виброрежим

Ручной металлодетектор **PD140N-SET** сочетает в себе высокую надежность и эргономичность с эффективной функцией обнаружения запрещенных предметов.

Износостойкий пластик и защита платы управления обеспечивает долговременную надежную работу **PD140N-SET**.

Бесконтактная базовая станция обеспечивает полный цикл зарядки за 4 часа.



PD140N-SET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PD140N-SET

Функциональность

Обнаруживаемые субстанции
Способность обнаружения
Предназначение
Технология

Магнитные и немагнитные металлы, а также смешанные сплавы
Объекты, скрытые на поверхности тела человека
Сканирование людей для обнаружения запрещенных предметов
Активная электромагнитная индукция

Общие характеристики

Регулировка чувствительности
Калибровка
Материал корпуса
Обработка сигналов
Панель управления
Время работы от батарей

3 режима (программируемые)
Автоматическая
Ударопрочный технический полимер
Цифровая
Выполнена из высококачественного силикона, гарантирующего высокую степень защиты
100+ часов

Эксплуатационные характеристики

Безопасность

Соответствует российским и иностранным стандартам по безопасности воздействия электромагнитного поля на человека и электронное оборудование (кардиостимуляторы и пр.), электробезопасности и электромагнитной совместимости

Габаритные размеры
Вес с аккумулятором

360 (Д) x 80 (Ш) x 40 (В) мм
390 г

Диапазон рабочих температур/температур хранения
Относительная влажность воздуха при температуре +20°C

От -40°C до +70°C / От -40°C до +80°C
от 0% до 98% (без конденсата)

Источник питания

2 x AA NiMH аккумуляторные батареи

Класс пыли-влаги защиты

IP65 (сертификат от аккредитованной лаборатории предоставляется по запросу)

Система оповещения

Визуальная
Звуковая
Вибросигнал

Пропорциональная, высокая яркость
Пропорциональная, высокая громкость
Для досмотра в особых случаях

Опции и аксессуары

Кобура
Комплект

Поясная, для ношения металлодетектора
Набор из 6 металлодетекторов

